



Frequenza AM/FM	280Mhz - 868Mhz
Codici	Fissi e Rolling code
Modalità di programmazione	Auto apprendimento
Alimentazione	1 batteria 3v cc CR2032

Il radiocomando **ROMOLO** può copiare codici fissi e rollingcode in una gamma di frequenze comprese tra 280Mhz - 868Mhz, sia AM che FM.

A seconda della tipologia di radiocomando da copiare si dovranno usare diverse procedure di memorizzazione sia in fase di copia che di apprendimento sul cancello (nel caso del rollingcode).

Ingresso in modalità di copia del codice (tutti)

1. Premere e tenere premuti i tasti **A** e **D** del **ROMOLO**, contemporaneamente, per 5 secondi. Il led rosso trema leggermente. Dopo 5 secondi il led rosso resta acceso fisso.
2. Rilasciare entrambi i tasti. Il led resta acceso. A led acceso premete il tasto del **ROMOLO** dove copiare il nuovo radiocomando. Il led inizia a lampeggiare.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al **ROMOLO** a circa 4/5 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale fino a che il led del **ROMOLO** inizia a lampeggiare velocemente. A spegnimento del led (5 secondi) la memorizzazione è conclusa.

Caso A

Se il led lampeggia più veloce, a conferma dell'apprendimento del nuovo codice, si tratta di un **Codice fisso** o di un **rollingcode standard**. Quando il LED si spegne la **Copia è andata a buon fine**. Nel caso di codice fisso il radiocomando è già funzionante, nel caso di rollingcode verificare sulla tabella quale procedura di programmazione è necessario effettuare (terza colonna).



1. Se il led diventa a luce fissa, significa che il radiocomando sta attendendo la trasmissione del codice chiave dell'originale. Aspettare che il LED riprenda a lampeggiare (passano circa 10 secondi), il lampeggio diventa doppio e lento.
2. Premere ora il tasto o i tasti che generano la chiave del radiocomando originale fino a quando il led del **ROMOLO** lampeggerà velocemente.
3. Il LED lampeggia velocemente e poi si spegne.
4. **Copia effettuata.** Per la procedura di programmazione del radiocomando sulla ricevente fare riferimento alla tabella delle compatibilità.

Tabella delle Compatibilità e note sulla programmazione

PAC: Dopo aver memorizzato il tasto del **ROMOLO**, con la procedura precedente, procedere con i seguenti passi:

1. Posizionarsi vicino all'automazione. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti **A** e **C** fino al lampeggio del led (passano circa 5 secondi), quando il led inizia a lampeggiare rilasciarli.
2. Prima che si spenga il lampeggio premere e mantenere premuto il tasto programmato fino a che il led ricomincia a lampeggiare (circa 10 secondi).
3. Quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto programmato. Attendere lo spegnimento del LED (passano circa 10 secondi) e provare il radiocomando.

Sulla ricevente : Attenersi alle istruzioni della ricevente originale

NB : Nella programmazione sulla ricevente potrebbe essere necessario trasmettere anche "la chiave" o "il tasto nascosto del **ROMOLO**". Premere contemporaneamente i pulsanti **B** e **C** del **ROMOLO**. Il LED lampeggia. Rilasciare i tasti e premere quindi il tasto memorizzato per trasmettere la relativa chiave.

ATTENZIONE PERICOLO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO SCORRETTO. ELIMINARE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI



Funziona subito
FAAC
FADINI JUBI
GENIUS 868
GIBIDI

Programma P.A.C.	
ADYX	GENIUS 433
ALLMATIC	MHOUSE(NICE)
APRIMATIC	MOOVO(NICE)
BENINCA	NICE
BFT	PRATEL
CARDIN	TAU
DASPI	V2
DITEC	VDS

Da programmare sulla ricevente

ACM	MERLIN(PROLIFT)
AERF(APRITEK)	MOTORLIFT
APERIO(JCM)	NORTON(JCM)
APERTO (SOMMER)	NOVOFERM(TORMATIC)
AVIDSEN	PECCININ
BALLAN(TELCOMA FM)	PROLIFT(MERLIN)
CHAMBERLAIN	PUJOL
CLEMA	RIB(Litio)
DEA SYSTEM	ROPER(JCM)
ECOSTAR	SABUTOM
ERREKA	SEAV
JCM(ROPER)	SECULUX(JCM)
KEY	SILVELOX
KINGGATES	SIMINOR
LABEL	SOMMER
LIFTMASTER	TELCOMA(Solo FM)
LINEAR	TOR LIFT
	TORMATIC

Corretto smaltimento del prodotto finito elettrico ed elettronico - BAEI

Il marchio riportato sul prodotto, negli accessori o nella documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inquinazione ambientale dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suoi accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata il prodotto o l'utente professionista per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti industriali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento della batteria del prodotto

Il marchio riportato sulla batteria, sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici. Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito separatamente da altri rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile, come in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Informazioni sulla sicurezza

Maneggiare il dispositivo con cautela: i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici. Non toccare il dispositivo se è bagnato. Rimuovere immediatamente la batteria (che non riuscite a rimuovere la batteria, lasciatela così). Quando usate il dispositivo con un pannello, non utilizzate il dispositivo con mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale per evitare la folgorazione o il maltrattamento del dispositivo.

Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. Non sono coperti dalla garanzia danni derivanti da qualunque altro motivo. Il documento di acquisto deve accompagnare il prodotto. Le spese di trasporto sono a carico del acquirente.