

SeKi

Open

Programmazione



1) Premere contemporaneamente i tasti A e B sul SeKi Open fino a che il led non inizi a lampeggiare in modo costante; rilasciare i tasti

2) Premere il tasto sul radiocomando da duplicare e contemporaneamente il tasto da programmare sul SeKi Open fino a che il led non inizi a lampeggiare in modo costante; rilasciare i tasti

Il prodotto è conforme con i requisiti essenziali dell'Direttiva 1999/5/EC.

Informazione: Matrix Handels GmbH, Alemania



www.my-seki.de